

SCATTA



Con la COOLPIX 2000 fotografare in digitale diventa davvero facile. Anche se non hai mai usato un'apparecchio digitale prima d'ora, puoi fare già da ora delle foto memorabili. Basta inquadrare e scattare.

SORRIDI




Grazie al superbo obiettivo Zoom-Nikkor 3x e alla fedele riproduzione dei colori, la COOLPIX 2000 ti offre dei risultati che ti faranno sorridere.

COLLEGATI



Un semplice collegamento: non serve altro per trasferire le tue foto nel computer, dove potrai archivarle, inserirle in rete e quant'altro vorrai.

TRASMETTI



Vuoi inviare le tue foto per posta elettronica? Non c'è problema – con la COOLPIX 2000 è più facile anche condividere i tuoi sorrisi.

STAMPA



Un altro grande vantaggio della COOLPIX 2000 è che ti consente di trasformare i tuoi scatti in stampe di grande qualità. Stampare da soli le proprie foto aggiunge divertimento al divertimento.

DIVERTITI



Mettiti comodo, rilassati e mostra le tue immagini a chi vuoi, sullo schermo TV. Basta collegare un cavo ed è fatta.

La COOLPIX 2000 rende tutto più facile.

Fotocamera Digitale Nikon COOLPIX 2000: Scheda Tecnica

Tipo: Fotocamera digitale E2000
Pixel effettivi: 2 milioni
CCD: 1/2,7 pollici (pixel totali, circa 2,11 milioni)
Risoluzione di immagine: Selezionabile tra: 1.632 (1.632 x 1.224 pixel), 1.024 (1.024 x 768), 640 (640 x 480)
Qualità di immagine: Fine: 1/4, Normal: 1/8, Basic: 1/16
Obiettivo: Zoom-Nikkor 3x; 5,8-17,4mm (equivalenza "24x36": 38-114mm); funzione zoom digitale fino a 2,5x
Monitor LCD: 1,5 pollici, a cristalli liquidi, TFT polisilicone a bassa temperatura, con circa 110.000 punti; regolazione di luminosità
Supporto di memoria: Schede CompactFlash™ Card Tipo I
Modi fotografici: Auto, Scene (Ritratti, Feste/Interni, Ritratti in Notturna, Spiaggia/Neve, Controluce), Movie (fino a 20 sec. di filmato QVGA a 15 fps)
Menu di ripresa: Qualità di immagine, Risoluzione, Bilanciamento del bianco, Misurazione esposimetrica, Modo di scatto, Funzione BSS, Compensazione dell'esposizione, Definizione contorni
Modi di scatto: Singolo, Continuo, Multi-shot 16 (16 fotogrammi)
Numero fotogrammi per scheda 8MB: Fine: circa 8; Normal: circa 16; Basic: circa 39
Interfaccia: USB 1.1
Flash incorporato: Sistema a sensore; portata del lampo: circa 0,4-2,7m (grandangolo), circa 0,4-1,3m (tele). Modi Flash: Auto, Riduzione Occhi-rossi, Flash On, No Flash, Slow Sync
Alimentazione: 4 batterie AA alcaline, NiMH o NiCd. Alimentatore a Rete EH-53 (opzionale)
Dimensioni (LxHxP): Circa 108 x 69 x 38 mm
Peso: Circa 190g (senza batterie e CF card)
Accessori in dotazione: Cinghia, CF card 8MB, Cavo Video, Cavo USB, 4 batterie AA alcaline, CD-ROM Nikon View 5 (COOLPIX)
Accessori opzionali: Alimentatore a Rete EH-53, Schede CF Card di varie capacità, Astuccio floscio CS-CP12, Paraluce monitor HL-CP11.

Nikon View 5 Requisiti di Sistema

Macintosh

OS Mac® OS 9.0 - 9.2 (sono supportate soltanto le porte USB incorporate), Mac® OS X (10.1.2 o successivo)

Modelli iMac, iMac DV, Power Macintosh® G3 (Blue & White), Power Mac G4 o successivo; iBook, PowerBook® G3 o successivo (sono supportate soltanto le porte USB incorporate).

RAM 32MB (si raccomanda 64MB o più)

Hard disk 25MB richiesti per l'installazione, con spazio libero aggiuntivo di 10MB più due volte la capacità della scheda di memoria disponibile sul disco di avvio quando gira Nikon View 5

Display 800x600 o più con migliaia di colori (si raccomanda milioni di colori)

Altre Lettore CD-ROM per l'installazione

Windows

OS Versioni pre-installate di Windows® 98SE, Windows® Me, Windows® 2000, Windows® XP (Home Edition/Professional)

Modelli Sono supportati soltanto i modelli con porta USB incorporata

CPU Pentium® 300MHz o successive

RAM 64MB (si raccomanda 128MB o più)

Hard disk 25MB richiesti per l'installazione, con spazio libero aggiuntivo di 10MB più due volte la capacità della scheda di memoria disponibile sul disco di sistema quando gira Nikon View 5

Display 800x600 o più High Colour (si raccomanda True Colour)

Altre Lettore CD-ROM per l'installazione

Microsoft® e Windows® sono marchi di fabbrica di proprietà della Microsoft Corporation, registrati negli USA e in altri paesi. Macintosh® e QuickTime® sono marchi di fabbrica di proprietà della Apple Computer Inc., registrati negli USA e in altri paesi. CompactFlash™ è un marchio di fabbrica di proprietà della SanDisk Corporation. Le altre denominazioni dei prodotti menzionati, corrispondono a marchi di fabbrica o a marchi registrati, di proprietà dei rispettivi detentori. Le immagini che appaiono su display LCD e monitor in questa brochure sono simulate.

Caratteristiche e dotazione sono soggette a modifiche senza preavviso o altri obblighi da parte del fabbricante. Maggio 2002. ©2002 NIKON CORPORATION

Exif Print "Exif Print" is the industrial term for Exif 2.2, which is a newly established standard for Digital Still Camera Image File Format.

AVVERTENZA PER UN CORRETTO IMPIEGO DI QUESTO APPARECCHIO, LEGGETE CON ATTENZIONE I MANUALI CHE LO ACCOMPAGNANO. PARTE DELLA DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA SOLTANTO SU CD-ROM.

Nital S.p.A.
VIA TABACCHI 33 - 10132 TORINO
TEL. (011) 8996804 - FAX: (011) 8996225
www.nital.it
e-mail: info@nital.it

NIKON AG
KASPAR FENNER-STR. 6
8700 KÜSNACHT/ZH
TEL: (01) 913 61 11
FAX: (01) 910 61 38
http://www.nikon.ch
e-mail: nikon@nikon.ch

Nikon NIKON CORPORATION
FUJII BLDG., 2-3, MARUNOUCHI 3-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8331, JAPAN
www.nikon-image.com/eng/

It Printed in Holland (0205/A) Code No. 6CY41250

Nikon

COOLPIX 2000

DIGITAL CAMERA



Così facile, così divertente, così COOLPIX!

3x Zoom-Nikkor

2.0 Megapixel Effettivi

5 Modi Scene

www.nikon-coolpix.com



Cattura i tuoi sorrisi in digitale


C'è un intero mondo di divertimento là fuori, da catturare e condividere, e con una COOLPIX 2000 puoi appropriartene in tutta facilità – in digitale. Allora vai avanti e guarda quanti sorrisi puoi fare tuoi con la tua COOLPIX 2000. E' facile!



Facile fotografare


3X ZOOM NIKKOR

La COOLPIX 2000 vanta un superbo obiettivo Nikkor con zoom ottico 3x e zoom digitale 2,5x. Ti allontani o ti avvicini, al semplice tocco di un pulsante.



SELETTORE DEI MODI

Una piccola rotazione del selettore dei modi e sei pronto a fotografare come piace a te. Scegli il modo Auto per il massimo di semplicità, oppure uno di 5 modi Scene, per entrare in sintonia con la situazione.



5 Modi Scene per fotografie migliori

Ritratti []

Conferisce rilievo al soggetto, staccandolo dallo sfondo.

Ritratti in notturna []

Attiva il flash incorporato per illuminare il soggetto in primo piano, mentre il tempo di posa prolungato mette in luce anche lo sfondo.

Feste/Interni []

Dà risalto ai dettagli in scene scarsamente


illuminare. Se necessario, il flash entra in funzione automaticamente.

Controluce []

Il lampo di schiarita impedisce che il soggetto in controluce risulti troppo scuro.

Spiaggia/Neve []

Cattura i riflessi del mare o gli sfondi innevati.



COOLPIX 2000

Facile condividere

TRASFERISCI CON FACILITÀ

Basta collegare il cavo USB, premere il pulsante Transfer e le tue foto vengono copiate sul computer in una manciata di secondi.* Puoi persino consentirne la visione a familiari e amici tramite Nikon FotoShare (www.nikonfotoshare.com**), la comunità fotografica on-line creata da Nikon. La COOLPIX 2000 ti offre davvero tanti modi per goderti la fotografia digitale.


*Richiede l'installazione del software Nikon View 5
**Nikon FotoShare può non essere disponibile in alcuni paesi.

TRASMETTI CON FACILITÀ

Desideri allegare una foto ad una e-mail? Premi il pulsante Small Picture mentre stai visionando l'immagine in playback, e la COOLPIX 2000 creerà automaticamente una copia in formato ridotto, ideale per velocizzare l'invio.



NIKON VIEW 5: Questo software di navigazione esclusivo Nikon contribuisce in larga misura a rendere piacevole e vantaggiosa la fotografia digitale. Puoi scorrere tra le fotografie in formato anteprima per una visione d'insieme. Se poi vuoi visionarne una più in grande, in ogni dettaglio, basta un click. Puoi persino realizzare una "proiezione" in sequenza delle immagini selezionate, oppure stamparle direttamente dal browser di Nikon View 5. Creare copie in formato ridotto per e-mail o caricare immagini sul Web – Nikon View 5 rende tutto molto facile.



STAMPI CON FACILITÀ

La COOLPIX 2000 ti offre diversi modi per trasformare le tue immagini in stampe di alta qualità. Molte stampanti 'personal' ti permettono ora di ottenere le copie su carta fotografica direttamente dalla tua scheda di memoria, senza neppure passare per il computer. Per un controllo più ampio, invece, il computer può diventare una fototeca e consentirti la stampa in diversi formati. Se non ne possiedi uno tutto tuo, devi soltanto portare la scheda di memoria al più vicino laboratorio fotografico e farà il lavoro per te.



*Richiede il software Nikon View 5 (in dotazione).